

NuDOG シリーズ

Dapps-SG ユーザーズガイド







Release 2.0

Copyright © 2012-2016 Data controls Inc. All rights reserved.



概要

NuDOGシリーズは2ポートの携帯型ネットワークタップ、ジェネレータです。革新的なデザインは他の テスト装置よりもユニークです。他のネットワークTAP装置とは異なり、NuDOG-シリーズはシステム 構成/管理をUSBポートで行います。TAP機能については、NuDOGシリーズのポートを通り、USB経由 でPCに送信されます。高度基準は要求のパケットをフィルターにかけることができPCへのトラヒックを 劇的に減少します。受動的なタップメカニズムに加えて、NuDOGシリーズはイーサネット・フレームの テストストリームを生成でき、プロトコルをテストすることができるアクティブジェネレータとしても 利用できます。BERTパターン・ループバック・テストは、DUTのエラーを見つけることができます。 NuDOGシリーズは研究開発のリードタイムを減らし、バッチ・ネットワーク・テストによって不完全な 製品を見つけるために使用可能であり、ネットワークのボトルネックを見つけることができます。エレ ガントなへアラインコーティングの外観と優れた機能の携帯型ネットワーク・テスト装置NuDOGシリー ズは最高の選択です。

本マニュアルは参考和訳です。

Xtramusドキュメント(付属CD)との差異が生じる場合があるため、正式な内容については Xtramusのドキュメントを参照ください。

1.1特長

- ・ 10/100/1000 Mbps ワイヤー速度でのストリーム生成、TAP、キャプチャ、及び解析
- ネットワーク同時テスト時のラピッドマトリックスマルチストリームジェネレータ
- ・ 専用X-TAGフレーム技術によるレイテンシー、パケットロス及びパケットシーケンスの検査
- ・ SDFR技術により容易なイーサネットフレームキャプチャを実現
- ・ ポート毎のストリームカウンターにより試験結果の詳細分析が可能
- ・ マルチストリームカウンターのトリガー状態
- ・ トラヒック干渉なく、全てのパケットフローをフィルター及び解析するアクティブTAP機能
- ・ リアルタイムRMONカウンターの解析
- ・ 入力トラヒックの為のレイヤー1及びレイヤー2パッシブループバックモード
- ・ 2ポートのクロスループバック又は1ポートのローカルループバック
- DUTのオシレータの速度を検証
- ・ 異なる検査要求用の為に様々なアプリケーションソフトウェアを提供



1.2 機能モード

1.2.1 ストリームジェネレータモード

ストリーム生成モードでNuDOGシリーズは 双方向ストリーム生成します。NuDOGシリーズのポートA及びポート Bはテストストリームを生成及び受信することも可能です。テストストリームは送信され、元のNuDOGシリーズへ 戻り、DUT(被検査デバイス)用に分析されます。



1.2.2 TAPモード

NuDOGシリーズ はこの装置を流れるデータを監視できます。ネットワーク TAPは、ネットワークへ侵入せず、実行中のネットワークを監視する方法です。NuDOGシリーズ のさまざまな側面から双方向または単方向のトラヒックをTAPすることができ、豊富なパケット カウンターを提供します。





1.3サポートソフトウェア

様々な試験/検査要求に応じてNuDOGシリーズにはいくつかのソフトウェアがあります。 これらのソフトウェアは次に説明する通りです:検査の内容を確認し、正しいソフトウェアを入手するには販売店 に詳しく確認してください:

1.3.1 DApps-SG: マルチストリームジェネレータの管理機能

ソフトウェアを利用する手順や方法については次の章を参照してください。DApps-SGはNuDOGシリーズを管理 するため、使いやすい高性能な仮想管理パネルを提供します。2つのテストポートは複数のストリーム、フィルタ ーやキャプチャ機能を特定するパラメータを個別に設定できます。いくつかのネットワークプロトコルのトラヒッ クをカスタマイズ、及び各ポートで送受信できます。総合的なスタティックにより、DUT(被検査デバイス)のパフ ォーマンスに関するより詳しい解析が提供されます。

1.3.2 DApps-TAP: TAP及びループバックに基づくイーサネットTAP

NuDOGシリーズの2つのネットワークポート間の全てのデータストリームを複製し、USBポートを経由しPCに送信 されます。管理者はDApps TAP アプリケーション ソフトウェアが要求するパケットをフィルターする条件を指定 できます。これによりUSBポートのネットワークトラヒックを削減し、大量のパケットを処理する際に必要とする PCのリソースを減少させます。理論上、USB2.0の最大速度は480Mpbsで、UTPポートの最大速度は1GMbpsです。 480Mbps以上でのデータ通信時、もしUSBポートから全パケットがタップされた場合、USBポートへのパケットは 破棄されます。但し、2つのネットワークポート間のデータ通信には影響しません。

1.3.3 DApps-NIC:ネットワークカードのシミュレーション

NuDOGシリーズにはPCへ接続するUSBポートを保有しています。ネットワークTAP、NuDOGシリーズのシステム 管理及びシステムのアップグレードの他に、ネットワークインターフェイスカードとしての機能もあります。 NuDOGシリーズのソフトウェア管理及びハードウェアコンバージョンにより、ネットワークストリームはUSB及 びネットワークポート間で通信することが可能です。理論上、USB2.0の最大速度は480Mpbsで、UTPポートの最 大速度は1GMbpsです。480Mbps以上でのネットワーク通信ではフロー制御を有効にすることで、パケット損失を 防ぐことが出来ます。



1.3.4 DApps-2544: RFC-2544に基づく試験

DApps-2544 は業界基準であるRFC-2544に基づいた分かりやすい自動化されたテストです。NuDOGシリーズの スループット、レイテンシー、パケット損失、バックツーバックをイーサネットスイッチやルータのパフォーマン スを評価するためにパケットを生成し、分析します。テスト結果のリアルタイム表示や、カスタマイズしたレポー トなど被検査デバイス(DUT)を試験する為に効果的な方法を提供します。

1.3.5 DApps-2889: RFC-2889に基づく試験

DApps-2899 は業界基準であるRFC-2899に基づく、DUTを検査する為の分かりやすい自動化されたテストです。 RFC2889はローカルエリアネットワーク(LAN)用スイッチ装置、転送機能、輻輳管理、レイテンシー、アドレス処 理とフィルタリング等の基準になる方法を提供します。

RFC2544で定義付けられているデバイス間の相互接続ネットワークから拡張した方法を提供します。

1.3.6 DApps-MPT: イーサネット装置の自動バッチテスト

DApps-MPT 大量生産のテストやバッチネットワークテスト等の為の正確で効率的なソフトウェアです。様々なパケット生成と受信テスト項目を予め設定されているテストモードで設定できます。

DApps-MPTの実用性はテストモデルのロードのしやすさです。シンプルで見やすい結果及びテストの詳細ログは 要求に応じてアクセス可能です。DApps-MPTは強力かつ便利なツールです。

1.3.7 DApps-QoS:QoS テスト (VLAN)

Network QoS (quality of service)はイーサネットスイッチやルータ処理できるスループットを遥かに超えたパケットを処理する場合、パケットに優先順位を付けて通信を分類する方法です。高い優先順位のパケット程早く処理/送信されます。イーサネットフレームの場合、各パケットはVLAN ID及びCoS(class of service)のタグが割り当てられます。QoSをサポートするイーサネットスイッチやルータでは高いCoS優先順位を持っている程、輻輳時等には送信処理されます。DApps-QoSは受信ポートで処理するネットワークトラヒックを制限し、DUTから受信する異なる優先順位のパケットを分析します。





2.1左側 空気口のファン以外に3つの接続I/Fがあります。



ポートの種類	ラベル	説明
USB ポート		この装置の管理、設定又はファームウェア/
	- 	FPGAアップデート
	<u> </u>	TAPモード、タップパケットをPCへ戻す
電源ジャック	12V DC	DC 12Vアダプタを挿入
	\ominus - \bigcirc - \oplus	
ファン		換気用内部ファンの為の空気口
診断ポート	Diagnostic	オプション診断ポート(予備)



2.2 上面 LED表示



種類	ラベル	LED	解説
Power	Power Fail	緑	電源ON正常動作
		黄 (琥珀色)	システム不良
ポートステータス	USB	緑	USBポートからPCヘリンク
		黄色(琥珀色)	USBリンク無し
オプションモード	SG TAP	緑	ストリーム生成モード有効
			下記のソフトウェアと動作する場合、LEDは緑色
			• DApps-SG
			• DApps-2544
			• DApps-2889
			• DApps-MTP
			• DApps-QoS
			• DApps-QoS3
			TAPモード有効.
		黄 (琥珀色)	TAPはこの装置に流れるネットワークトラヒックを監視す
			る方法です。DApps-TAPのソフトウェアと動作する場合は
			LEDは黄色に点灯します。
		オフ	DApps-NIC動作時、LEDは消灯
キャプチャポート	Capture A	緑	ポートAのキャプチャモード有効
	Capture B	緑	ポートBのキャプチャモード有効



2.3 右側LED表示



接続ポート

Port Type		Label	Description		
	SFPポート		1Gbps光接続用SFPポート	1つのポート」 か使	
А	A イーサネットポート A		10/100/1000Mbpsメタル接続用RJ-45		
	(RJ-45)			用してよられ。	
В	イーサネットポート	В	1Gbps光接続用SFPポート	1つのポートしか	
	(RJ-45)			使用できません。	
	SFPポート		10/100/1000Mbpsメタル接続用RJ-45		

LED表示

種類	ラベル	LED	説明	
UTP Port status	Link/ACT	点灯	ネットワークリンク	
for RJ-45		点滅	データ送受信	
connector	速度	点灯	1000Mbps接続	
		点滅	100Mbps接続	
		消灯	10Mbps 接続、Link/ACTが点灯又は点滅時	



3. DApps-SG Stream Generation Utility

DApps-SGはNuDOGシリーズを管理制御するための強力かつ高性能仮想管理パネルを保有しています。 2つのテストポートは複数のストリーム、フィルター及びキャプチャなどのパラメータを個別に設定できます。 各ポートでトラヒックの様々なネットワークプロトコルをカスタマイズ、送受信できます。 総合的な統計により、ユーザはDUT(被検査デバイス)のパフォーマンスの詳細な分析結果を確認できます。

3.1 ソフトウェアユーティリティのインストール

.EXEファイルを実行し、ソフトウェアをインストールします。



NuDOGシリーズユーティリティのインスト ールNext ボタンをクリックし、次に進む



エンドユーザの為のライセンス契約 契約に同意する【I accept the terms in the license agreement,】を選択し、**Next**ボタ ンをクリック



🔂 DApps-SG - InstallShield Wizard			×
Customer Information Please enter your information.			2
⊍ser Name:			
Organization:			
InstalShield	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel

ユーザ名及び所属名を入力及び このパソコンを使用する全てのユーザ 【Anyone who uses this computer (all users)】を選択し、Nextボタンをクリック



完全インストールを実行するために 【Complete】を選択し、Nextをクリック。 デフォルトディレクトリ以外のユーティリティ をインストールしたい場合は【Custom】を選 択します。

礎 DApps-SG - InstallShield Wizard	×
Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installation.	L)
Click Install to begin the installation.	
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click C exit the wizard.	ancel to
Installahield < <u>B</u> ack Install	Cancel

右記のようなインストールを開始する旨のプロ ンプトが表示されます。 Installをクリックして続行





インストールが終わったら、スタート⇒全てのプログラム⇒Xtramus ⇒DApps-SG vx.xxxxx ("x" はバージョン 番号) 又はデスクトップの をクリックします。 その後メイン画面が表示されます。



3.2 オペレーションメニュー

オペレーションメニューはこの画面一番上にあります。



3.2.1 ファイルメニュー Aで囲われている部分



 ファイル
 設定
 統計
 Tool
 La

 読込
 >

 保存
 >

 Exit
 Ctrl+Q
 01

メニュー	内容
読込	ポート設定(マルチストリーム出力、ポート設定、キャプチャ構成)の読込
保存	ポート設定(マルチストリーム出力、ポート設定、キャプチャ構成)の保存
Exit	終了し、この画面を閉じる



3.2.2 設定メニュー



メニュー	使用方法
ポートAストリーム出力	パケットストリームを生成するためのポートAの設定を行う。
ポートBストリーム出力	パケットストリームを生成するためのポートBの設定を行う。
ポート設定	ポートAおよびポートBのポート設定。
	フローコントロール、データ完全性(DI)、エロンゲートフレームギャップ、
	USBバースト転送パケット、X-TAG Offset、Deficit Idle Count(DIC)
キャプチャバッファー	スタンダードモード(2K size): アクティブキャプチャバッファ(内蔵メモ
	リ) モード 最大2Kサイズ
	ジャンボモード(16K size): アクティブキャプチャバッファ(内蔵メモリ)
	モード 最大16Kサイズ
USB転送のフレームギャップ	USBパケット転送のフレームギャップの設定。
	Fast(速)/Medium(中)/Slow(低)/User Define(ユーザー定義)
	から選択します。ユーザー定義を選択するとフレームギャップを設定可能。
オプション	ポップアップ警告の頻度の設定。
	Often(多い)/Seldom(少ない)から選択します。

3.2.3 統計メニュー

ファイル	設定	統計	Tool	Language	\sim
**	•		Counte	r Panel	

メニュー	使用方法
Counter Danal	リアルタイムフレームカウンター、及びポートAとポートBのカウンターパネル。カウン
	ターには被検査デバイスを検査するために生成/受信したフレームをカウントします。



3.2.4 Toolメニュー

ファイル	設定	統計 (Tool	Language	ヘレプ
++ 40-			I	DUT OSC me	easurement
再接続 Co	unter	TxSC	1	BERT Test	

メニュー	使用方法
DUT OSC measurement	DUTのオシレータ速度の計測。PPMスケールの標準速度より早いまたは遅いなどの
	判断ができ、検査の結果を診断するCriteriaとしても使用できます。
	※UTPポートのみ使用可。
BERT Test	ビットエラー率テスト。
	BERT パターンをペイロードとするテスト用データストリームを生成、NUT(試験中
	のネットワーク)及びDUT全域に送信されます。

3.2.5 Languageメニュー

ファイル	設定	統計	Tool	Lan	guage	ヘルプ
** 再接続 (Counter	TxSC	Li U		Chine	se Simplified h
情報				✓	Japan	ese
Nu	iDOG-10 シフテル!	1/301/ 表示品	801		Korea	n

メニュー	使用方法
Language	言語設定。3種類の言語(簡体中国語/英語/日本語)から選択できます。

3.2.6 ヘルプメニュー

ファイル 設定 統計 Tool Language	ヘルプ
	について
時後近 Counter IXSC USC SG A	System Requirements
	Xtramus Web
	ログ Ctrl+L

メニュー	使用方法
について	システム情報。デバイスのHWバージョンやFWバージョンなどが確認できます。
System Requirements	システム要件
Xtramus Web	Xtramus社のwebサイトへ接続します。
ログ	イベントログが確認できます。



3.3 ツールバー

ツールバーはオペレーションメニュ(A)の下のユーティリティブロック(B参照)にあります。



# # 再接続	Counter	TxSC	USC	SG A	SG B	Cap,C A	Cap,C B	<u>∩</u> DUT	D BERT	Router NAT
-------------------	---------	------	-----	------	------	---------	---------	-----------------	-----------	------------

E F G H I J K L M N O

アイコン	使用方法
再接続 (E)	電源断、ケーブル断等によってネットワークが切断された時などこのボタンを押して、
	ネットワークへ再接続する
Counter (F)	リアルタイムフレームカウンター及びポートA及びポートBのコントロールパネル
	DUTを検査するための生成/受信しているフレームカウントを含むカウンター
	オペレーションメニューと同じです。
	ファイル 設定 統計 Tool Language ヘノ
	Counter Panel
TxSC (G)	Txストリームカウンター
	Txストリームカウンターにより、送信パケットの確認を行います。
USC (H)	ユニバーサルストリームカウンター
	パケットをモニタリング/キャプチャリングしながらリアルタイムでネットワーク分析
	を行えます。
SG A(I)	パケットストリームを生成する為にポートAの内容及び設定を行う。
	このボタンはオペレーションメニューボタンと同じです。 ファイル 酸定 線計 Tool Language ヘルプ ボートAストリーム出力 ボートBストリーム出力 ボート設定 キャプチャバッファー ・ USB転送のフレームギャップ オプション

	XTRAMUS.
--	----------

SG B (J)	パケットストリームを生成する為にポートBの内容及び設定を行う。
	このボタンはオペレーションメニューボタンと同じです。
	ファイル 設定 統計 Tool Language ヘルプ 第 ポートAストリーム出力 前接低 ポートBストリーム出力 情報 ポート設定 キャプチャバッファー リUSB転送のフレームギャップ オプション オプション
Сар, С А (К)	ポートAからパケットをキャプチャするための基準を設定。
Cap, C B (L)	ポートBからパケットをキャプチャするための基準を設定。
DUT (M)	DUTのオシレータ速度の計測
	このボタンはオペレーションメニューボタンと同じです。
	ファイル 設定 統計 Tool Language ヘルプ
	DUT OSC measurement
	再接流 Counter TxSC BERT Test
BERT (N)	ビットエラー率テスト
	このボタンはオペレーションメニューボタンと同じです。
	ファイル 設定 統計 Tool Language ヘルプ
	DUT OSC measurement
	再接流 Counter TXSC BERT Test
Router NAT (O)	IPアドレス変換
	IPアドレスのグローバルアドレスとプライベートアドレスを変換します。



3.4 設定及び情報表示

メイン画面の**C部分**

Counter Tradic USC 56A 558	
-97-7709; 1.400; 1.000 F.d = 97-73-78 ■ 07-71: 1.61 Up ■ 07-71: 1.61 Up ■ 07-71: 1.600 F.dl = 07-72: 1.600 F.dl = 07-72: 1.62 Up =	DApps - $SGGuidt Ethernet Tester and Montziffer Windows XH/ Veca/ Veca/ Veca/ Veca/$

システム情報、設定及び Port A/ Port Bのステータス、レポート及び機能設定などを行います。

3.4.1 システム情報

下記のようにシステム情報を選択し、情報を表示します。

情報	
■- ① システム情報	
① S/N:0LDOG8010005	
MAC: 00-22-A2-2F-80-38	

メインウィンドウの右側に次の様な画面が表示されます。

システム情報

モデル	NuDOG-801
エージェント/カスタマー	Xtramus Agent
シリアル番号	0LDOG8010005
MAC	00-22-A2-2F-80-38
ハードウェアバージョン	0.15
ファームウェアバージョン	v0.9b016 0
FPGAバージョン	v1.2b002 2016/01/28
APIバージョン	v1.0b013 2016/03/24
製造年月	2012/05/17 10:00
タイプ	Evaluation



3.4.2 ポートステータスと設定

ポートを選択し、ステータスを表示及び設定を行います。



3.4.2.1 メディア設定

リンクモードを設定するためにポートを選択してください。ポートA及びポートBも同一の手順で設定します。ユー ザはメディアリンクの状態の確認や、特定のメディアリンクを強制的に実行できます。







サブツリーから選択したメディアのステータスを確認します。



現在のリンク及びメディアのステータスを表示します。



3.4.2.3 マルチストリーム出力

下記の通りマルチストリーム出力を選択します。



設定は以下の設定メニューからの選択又はメニューバーからの選択と同様です。





設定画面が表示されます。ユーザはストリーム生成の為のストリームパターンを設定できます。最大64個のエント リーが可能です。

ポ−ト <mark>А</mark> ∶	マルチス	トリーム	出力							
保存 A 読	🕻 🔄 这初期設	定一覧	Gap Calculator							
Tx レート Auto	Generated	Tx Rate 🔻	B							
ストリーム転送モ D	ード Continu	Jous 👻	C G	н	I		J		k	
Churren #	Select	Alina	Length	Frame	Rate	CRCT	x Frame/Gap Co	ontrol	X-	AG
Stream #	Stream	Allas	(w/o CRC)	Payload	PPS	· IFG (Byte)	IBG (Byte)	Frames	En	X-ID
-		Base 1	60	n/a	15476	2805	12	15476		n/a

続き L M N O P Q R S T U

Append	Error	Frame Data	Protocol	М	AC	V	/LAN	1	P
CRC	Generation	Config	Туре	DA	SA	En	VID	DIP	SIP
	No Error	フレーム編集	UDF	00-22-A2-A1-A0-00	00-22-A2-A1-B0-01		n/a	192.168.1.0	192.168.0.0

A: 保存ボタン:現在のマルチストリーム出力画面の設定を保存します。

B: Txレート: Txレートの選択が以下3種類から設定可能です。

① Auto Generated Tx Rate: 単位の選択および生成されるパケット数の入力が可能です。

② Manual Input Rate: IFG(Byte)/IBG(Byte)/Framesの3項目の設定が可能です。

③ Capped Balance Tx Rate:送信される総フレーム数がストリーム毎に1となり、ストリーム#1から順に1フレームが送信されます。(Stream#1 *1フレーム送信→Stream#2 *1フレーム送信→... Stream#5 *1フレーム送信→Stream#1 *1フレーム送信→Stream#2 *1フレーム送信…) *

*AutoやManualの場合は、初めのストリームのフレーム数送信後に次のストリームのフレーム数が送信となります。

C: ストリーム転送モード:転送モードの選択が以下3種類から設定可能です。

① Continuous:パケットを連続して送信します。

② Packets Limit:指定した送信パケット数で送信します。

③ Time Mode:指定した送信時間(秒)で送信します。

D: Stream #/ストリーム数:生成されたストリームの数

ストリームの生成手順:

1. ストリーム数にマウスを合せて右クリックをすると、メニューバーが表示されます。

Newを選択し新規ストリーム生成画面を表示します。

Character di	X-1	Арр		
Stream #	En	X-ID	Ċ	
1	Ne			
2	Sa			
3	Im	port		
4	Co	Сору		
5	Paste			
	Delete			
	Мо	ve to		



2. Number of Streams欄に生成するストリーム数を入力します。

MACアドレスなど必要な項目を入力し、Applyをクリックします。

00-22-A2-A1-A0-00
Select Exchange Byte -:-:-::XX -
00-22-A2-A1-B0-01
Select Exchange Byte -:-:-:-:XX 🔹
4
net
192.168.1.0 Fixed Step + - 1
Select Exchange Byte
192.168.0.0 @ Fixed Step 0 + 0 - 1 ×

E: Select Stream □/ストリームの選択:チェック団し、このストリームの生成を有効にします。

F: Alias: 任意の名前を入力できます。

G: Length (CRC無し): CRCを含まないフレーム長(byte)

H: Frame Payload:ペイロードを15個の選択肢から設定します。

I: Rate: 単位を選択し、生成されるパケット数を入力

1	Packet per Second:	PPS
	Utilization:	%
	Line Rate:	Mbps

PPS: パケット/秒、1秒間に生成されるパケット数

Utilization: ワイヤ速度通信のパーセンテージ(%)

Line Rate: 通信時のMbytes/秒

J: CRCTx Frame/Gap Control :

IFG: Interframe Gap: イーサネットのデバイスはイーサネットフレームの通信には必ず最低限のアイドル時間を設定する必要があります。これをinterframe gap(IFG)と呼ばれています。下記に図解しています。

Frame IFG Next Frame

最低IFGは96bit 又は12byteです。メディア上の96ビットの生データの通信に費やす時間です。

IBG: Inter Burst Gap. バーストストリーム間のギャップ(Gap)

Frames: 送信される総フレーム数

K: X-TAG En □: チェック回し、 X-TAGの生成を有効にします。各X-TAGには独自のIDがあります。同一ネット ワーク上で複数のXtramus装置がデータストリームを生成している場合、それぞれ異なるX-IDを割り当てる必要が あります。

X-TAGはストリームタグとして使用され、マルチストリームトラヒックの統計を収集する為の基本的な情報を含み



ます。レイテンシー、パケットロス、パケットシーケンス失敗等の高度なテストはX-TAGからできます。X-TAG は Xtramus社専用の12バイト内蔵タグで、マルチストリームテストの為のRapid-Matrixにより生成されるテストフ レームの49~60番目のバイトの事です。



L: Append CRC: CRCチェックサムをフレームの最後に追加。CRCチェックサムはデータ通信の正確性を確認する 方法です。CRCチェックサムを追加した場合、フレームの最後に4バイト追加されます。

M: Error Generation:エラー生成を設定。エラー無しフレーム、CRCエラー付きフレーム、IPチェックサムエラ ーの3種類から選択できます。

N: Frame Data Config: フレーム内のペイロードを設定。フレーム編集 をクリックし、

フレーム内容を修正/変更します。フレーム編集の詳細については3.5のフレーム編集を参照してください。

O: Protocol Type / プロトコルの種類: フレーム内容を フレーム編集 で設定している場合、プロトコルの種類 を表示します。

P: MAC:DA: 現在のDestination(宛先)MACアドレスを設定します。この機能の詳細については3.5フレーム編 集を参照してください。

Q: MAC:SA: Source MACアドレスを設定します。この機能の詳細については3.5フレーム編集を参照してください。

R: VLAN EN □: チェック団し、VLANを有効にします。

S: VLAN VID: VIDの値を設定します。設定範囲は(0~4095)です。この機能の詳細については3.5フレーム編 集を参照してください。

T: IP:DIP: Destination(宛先)IPアドレスを設定します。

U: IP:SIP : Source IPアドレスを設定します。



3.4.2.4 キャプチャ構成

キャプチャ構成をクリックし、設定を開始します。

──── ──[─]Z ∎₩──┝A	
メディア設定: Auto 1000M Full	
ーーーメディアステータス	
 IG スピード:1000M Full	
💮 רם – בי-רם - ע : OFF	
🕒 レートコントロール: OFF	
マルチストリーム出力	
キャプチャ構成	
 キャプチャパッファー	
設定はオペレーションメニューまたはツールバ- Cap,C A Cap,C B から行	う時と同様です。

システムで設定画面を表示します。ユーザはプロトコルやSDFRからキャプチャしたい構成を選択します。

Protocol

別々のプロトコルを組合せ、独自の基準を設定することができます。

Protocol	SDFR	Re	sult		
全パケットキャン	уду А				D
MAC B	ネット	ワーク C			プロトコル
Broadcast	Et	hernet-II	BPDU	J	ТСР
Multicast		RP	None	e IPv4	UDP
Unicast	IP	v4	IPv4	with extension header	FTP
VLAN	IP	v6	IPv4	checksum error	RTP
CRC error	IP	X			OSPF
Over Size		MP			RSVP
Under 64 by	tes 📃 IG	MP			
Dause packe	t 🔳 SN	AP			

A: 全パケットキャプチャ: 全てのパケットはキャプチャされ、USBポート経由でPCへ送信。キャプチャしたトラ ヒックがUSBポートの許容するトラヒックより大きい場合、パケットロスする可能性があります。

B: MAC: MACベースのCriteria: 選択したMACインベントをキャプチャし、USBポート経由でPCへ送信

C: ネットワーク: ネットワークイベントのCriteria。 選択したネットワークイベントをキャプチャし、USBポート 経由でPCへ送信



D: プロトコル: プロトコルの種類。選択されたプロトコルのパケットをキャプチャし、USBポート経由でPCへ送信。

E: X-Tag: X-TagはXtramus独自の12バイト内蔵タグ。ユーザはXtramus製品からこれらのパケットをキャプチャできます。

F: Packet length (Bytes)/パケット長 (Bytes):指定した値の長さでパケット/フレームをキャプチャ

- SDFR:
- ・ SDFR (Self-Discover Filtering Rules)はイーサネットのキャプチャを容易にする技術です。
- ・ ソースIP、相手先IPやその他のCriteria等の使いやすいI/Fは計算マスク等せずに直接入力できます。

キャプチャやフィルター用のSDFR 値は(DA,SA,DIP等の)いくつかのネットワークイベント、様々なフレーム
 長(オーバサイズ:過剰、アンダーサイズ:過少)、様々なフレーム/パケットタイプ(CRCエラー、IPチェックサム
 エラー)を含みます。

- ・ SDFRには特定の値や、一定の範囲を入力できます。指定/特定範囲内の値のパケットは全てキャプチャされます。
- ・ リストからクリックして選択することで複数のフィルターを簡単に設定できます。
- ・ネットワーク実行中もリアルタイムでキャプチャパケットを表示します。
- ・ SDFRの値及び フィルターCriteriaはキャプチャ中にも動的に変更できます。

ポートA:キャプチャ構成

Protocol	SDFR Result			
	DA	D	C	D
	SA	-D-		
	VID	DA	Single -	00-00-00-00-00-00
	SIP	SA	Sinale 🔻	00-00-00-00-00-00
	DIP			
	SPort	VID	Single -	0
	DPort	DIP	Single 🔻	0.0.0.0
	DA & SA	01	- Singic]
	DA & SA & VID	SIP	Single 🔻	0.0.0.0
	DA & SIP	DPort	Sinale -	80
	DA & DIP		(= <u>)</u> .=	
	SA & SIP	SPort	Single 🔻	80
	SA & DIP	Gloss	arv	
	SIP & DIP	DA	Dection	tion MAC Address
	SIP & SPort	DA:	Descinat	LION MAC Address
	SIP & DPort	SA:	Source	MAC Address
	DIP & SPort	VID:	VLAN ID)
	DIP & DPort	DIP:	Destinat	tion IP Address
	SIP & DIP & SPort	SIP:	Source	IP Address
	SIP & DIP & DPort	DPor	t: Destinat	tion port
	SIP & DIP & SPort & DPort	SPor	t: Source	port
	VID & SIP & DIP & SPort & DP			
	DA & SA & SIP & DIP			
	DA & SA & SIP & DIP & SPort (
	DA & SA & VID & SIP & DIP &			

A: SDFR items : Criteriaとなる項目にチェック☑する。ユーザが項目をチェックした場合、その他の項目もグレーに変わる場合があります。チェックした項目が他の項目の範囲もカバーしている場合グレーに変わります。



B:Pattern

- ・ DA: 相手先(Destination)MACアドレス
- ・ SA:送信元(Source)MACアドレス
- ・ VID: 802.11Q 規格のVLAN ID
- ・ DIP: 相手先(Destination)IPアドレス
- ・ SIP: 送信元(Source) IPアドレス
- ・ DPort: 相手先(Destination)ポートのIPアドレス
- ・ SPort:送信元(Source)ポートのIPアドレス
- C: Pattern Mode : Criteriaをカバーする値のパターン(シングル、ペア、Range)を選択する。

D: Patterns : Criteria項目にキャプチャしたいCriteriaの特定の値や範囲を入力。例えばVLAN ID1から10のパケットをキャプチャするなど。

Protocol	SDFR
	DA
	SA
1	VID
	SIP

及び

VID	Range 🔻	1	*	\leq VID \leq	10	
VID	Range •	1	· · ·	Z VID Z	10	

3.4.2.5 キャプチャバッファ

「キャプチャバッファ」を選択し、設定を行います。



キャプチャするパケットの内容を確認するためには、キャプチャバッファ画面からキャプチャパケットを選択します。



ポートA:	キャプチャバッ	ファ									
erep Pcap形式で保存	門 す SG形式で保存	Α							В	▶ ■ (開始 停止 消	000 肖去
Packets St	tored in PC:0	С	D	E	F	G	н	I	Report Packe	ets 64	×
No #	Delta Time(us)	Summary	Length (with CRC)	DA	SA	VLAN	Protocol	DIP	SIP		
	к	Ľ									
Summary		Item Name		Value				00 01 02 03	04 05 06 07 08	09 0A 0B 0	•
CRC Error											
Alignment	Error 🗧										
Dribble Bits	s 🔄										
2nd CRC (E	DI) Error										
IP Checksu	im Error									:	=
Bert Error											
IP Fragmer	nt										
IP Extensio	on										
UDP											
ТСР	-						•	III		•	-

- A: Pcap形式で保存/SG形式で保存: キャプチャしたパケットをファイルに保存
- B: 開始:キャプチャプロセスを開始/停止: キャプチャプロセスを終了

キャプチャしたパケットの一覧

- C: Summary: ネットワーク項目のまとめ(サマリー)
- D: Length (with CRC): CRC を含むパケット長
- E: DA: 相手先(Destination)MACアドレス
- F: SA: 送信元(Source)MACアドレス
- G: VLAN: キャプチャしたフレーム(パケット)のVLAN
- H: Protocol: キャプチャしたフレーム(パケット)のプロトコル
- I: DIP: 相手先(Destination)IPアドレス
- J: SIP: 送信元(Source) IPアドレス

K: Summary:ネットワーク項目の一覧表示。ユーザが特定のパケットを選択した場合、一覧では黒く表示され、 その他はグレーに表示されあす。例えば、下記例ではIPパケットが選択され、その他のCRCエラーやAlignment Errorなどは含まれません。

L: Item Name: キャプチャ-パケットのフレームビュー、EthernetII等



3.4.3 カウンターパネル

ツールバーのCounter ¹ をクリックし、設定画面を表示します。

設定を行うには下のようにオペレーションメニューのCounter Panelをクリックしても行えます。

Counter Window						
Counter Panel						
日本 1000 ○ ○ ○ 保存 消去 障す 確	> 田 副 型 Resize Excel ヘエクス	臣 ポート Tx ラーニングPkt	E s A Tx ラー⊒∠ZPkts B			
	#-\A	ポートВ	合計: 2ポート	操作		
Link Status	Link Up	Link Up		A -10 - 1		
Speed mode	10G Full	10G Full		王王二		
Tx Packet	0	0	0	転送 🔳 ⋗ 💷		
Tx Byte	0	0	0	キャプチャ		
Tx Packets Rate	1	0	N/A			
Tx Line Rate(Mbps)	0.00	0.00	N/A	ポート <mark>A</mark>		
Tx Utilization(%)	0.00	0.00	N/A	±		
Rx Packet	0	1,713	1,713			
Rx Byte	0	109,696	109,696	キャプチャ 📕 ⊵		
Rx Packets Rate	0	1	N/A			
Rx Line Rate(Mbps)	0.00	0.00	N/A	ボートB		
Rx Utilization(%)	0.00	0.00	N/A	転送 🔳 🗅 🔟		
± Collision	10	-	-	**77+17		
± Error & Loss Packet			-			
+ Packet Size Statistics	-	0.				
± Layer2 Packet Counts	-	-	-			
+ Network Layer	-	- :	-			
± SDFR	_	-	_			
X-TAG Packet	0	0	0			
Tx Start Time		-	-			
Tx End Time	-	-	-			
First Error Time	-	_	-			
Last Error Time	-	-	677			

♦ 管理ボタン

- A: 保存: 現在のカウンターの結果をエクセルファイルに保存
- B: 消去: カウンターを0にリセット、新しいパケット生成の準備完了
- C: 隠す: 0カウンターの非表示
- D: 確認: 全てのカウンターの表示
- E: Resize: セル幅の調整
- F: Excelへエクスポート: カウンターリポートをエクセルにエクスポート
- G: TxラーニングPkts A: ポートAからラーニングパケットを送信
- H: TxラーニングPkts B: ポートBからラーニングパケットを送信
- I: Counter: ストリーム生成のカウンター、¹マークは拡張/追加項目あり、¹をクリックして項目を表示します。



	Collision
	- Tx Collision
	- Tx Single Collision
	- Tx Multi Collision
\pm Collision \Rightarrow	- Tx Excess Collision
\pm Collision \Rightarrow	Tx Single Collision Tx Multi Collision Tx Excess Collision

◆ 操作方法



このオプションにより、ポートAとポートBの両ポート又はまたはポートA+B個別の送信やキャプチャを実行することが可能です。

3.4.4 低レートパケット出力

ポートAまたはBの低レートパケット出力を選択し、出力画面を表示します。

※送出頻度は各ストリーム最速で1 ppsです。

- 車 👛 低レートパケット出力	

ポートA:低レートパケット出力

□ 🔓 000 🔄 保存 A 読込B 消去C 初期設定 D

E Stream #	Active Stream	G Alias	Length (w/o CRC)	Frame Data Config	Protocol Type	Interval (Sec)	Packet Count
1	V	LRPG 1	60	フレーム編集	LLC	1	576
2		LRPG 2	60	フレーム編集	LLC	1	0
3		LRPG 3	60	フレーム編集	LLC	1	0
4		LRPG 4	60	フレーム編集	LLC	1	0

- A:保存:ポート設定の保存
- B: 読込: 保存したポート設定の読込み
- C: 消去: カウンターを0にリセット、新しいパケット生成の準備完了
- D: 初期設定: 初期設定の読込み
- E: Stream #: 生成されたストリームの数 ※低レートパケット出力では、最大ストリーム数は4です。
- F: Active Stream: チェック図し、ストリームを有効にする
- G: Alias: 任意の名前を入力できます。
- H: Length (w/o CRC): CRCを含まないフレーム長



I: Frame Data Config: フレーム内のペイロードを設定。フレーム編集 フレーム編集 をクリックし、 フレーム内容を修正/変更します。 フレーム編集の詳細については3.5のフレーム編集を参照してください。 J: Protocol Type: フレーム内容を フレーム編集 で設定している場合、プロトコルの種類を表示します。 K: Interval (Sec): フレーム送信の頻度設定

L: Packet Count: カウントされたパケット

3.4.5 ARP Reply Configuration

ARP: Address Resolution Protocol (ARP) はIPやその他のネットワークレイヤーのアドレスが分かっている時の、ホストのリンクレイヤー(ハードウェア)アドレスを探す手段です。ARPは主にIPアドレスをイーサネットMAC アドレスに変換する際に使用します。

🖃 🛅 ARP	Reply	Configuration
ポート	A	
	В	

Port A : ARP Reply Configuration

□ A 保存	☞ B 読込 祥	「「「「」」 「「期設定 Head	er Xfer				
E Stream #	Enable	G	Netmask	I Gateway	J SIPv6	K My MAC	Status
1		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00	Off
2		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00	Off
3		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00	Off
4		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00	Off
5		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00	Off
6		0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00	Off
7		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00	Off
8		0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00	Off
9		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00	Off
10		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00	Off
11		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00	Off
12		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00	Off
13		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00	Off
14		0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00	Off
15		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00-00	Off
16		0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00-00	Off
17		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00-00	Off
18		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00-00	Off
19		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00-00-00-00-00	Off

A: 保存: 現在のポート設定の保存

- B: 読込: 保存したポート設定の読込み
- C: 初期設定: 初期設定の読込み
- D: Port A VID Range: ポートB/Aからのストリームヘッダーの変換
- E: Stream #: 生成されたストリームの数



- F: Enable: チェック図を入れてARPを有効化
- G: SIP: IPv4の送信元(Source) IPアドレス
- H: Netmask: ネットマスクの入力
- I: Gateway: ゲートウェイの入力
- J: SIPv6: IPv6の送信元(Source) IPアドレス
- K: MyMAC: 送信元の任意のMACアドレス
- L: Status: ARP有効/無効の状態表示。FのARPを有効化後、Applyをクリックするとonに変更されます。

3.4.6 DUT



この装置はDUTへ正確な速度のネットワークストリームを生成またはDUTのオシレータ速度を測定する1ppmの高 精度な温度補償発振器を標準装備しています。このアプリケーションソフトウェアを使用することで、管理者は DUTのオシレータ速度を計測することが出来ます。PPMスケールの標準速度より早いまたは遅いなどの判断ができ、 検査の結果を診断するCriteriaとしても使用できます。





- A: 保存: この検査結果を保存
- B: 読込: 保存した設定の読込み
- C: セット: 表示スケールの設定
- D: 消去: 設定の消去
- E: 開始:ボタンをクリックで、検査を開始する
- F: 停止: ボタンをクリックで、検査を終了する
- G: MHz: MHzスケールの曲線グラフ
- H: Sec: Time (秒)スケールの曲線グラフ
- I: MHz: 水晶振動子の周波数
- J: ppm: 標準ppmより 高速 (+) 又は 低速 (-)。例えば、For +20 は標準速度より20ppm早い
- K: Time: 検査時間
- L: 最大: 検査時の最大MHz又はPPM値
- M: 最小: 検査時の最小MHz又はPPM値
- ▶: 現在: 現在検知した値
- 0: 結果 (+/-): 結果の表示
- P: スタンダード: 基準値 (参考用)
- Q: ポート: 検査用のDUT(被検査デバイス)へ接続するポート
- R: モード(スピード): DUTを検査する際のネットワーク速度
- S: テスト時間(秒): 検査時間の設定
- T: Apply: 設定の適用

3.4.7 BERT

			ファイル 設定	統計	Tool Language ヘルプ	
			** 🔳		DUT OSC measurement	
メニュ	ーバーの	ToolのBERT Test	再接続 Counter	TxSC	BERT Test	─ 又はツールバーの
BERT	BERT	をクリックし、設	」 定画面を表	示し	<i>、</i> ます。	

レイヤー2 BERTにおいて、ペイロードとしてのBERTパターンを持つイーサネットフレームを含むテスト用データ ストリームが生成され、NUT(被試験ネットワーク)及びDUTを介して送信されます。このデータストリームは元の ソースに返送されるため、データ破損の比較が可能です。



BERT Test				×				
□ 000 ▶ □ □ 44 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L F							
Transfer pairs: A <-> B Packet Length: 1516 (multiple of 16)								
Transmit mode: Continous 🔹 🖌 G								
Port A DA 00-	-22-A2-A1-A0-01 SA	00-22-A2-A1-A0-02	Utilization: 100	×				
Port B DA 00-	-22-A2-A1-A0-02 SA	00-22-A2-A1-A0-01	Utilization: 100	×				
	K Port A	Port B	M Total: 2 Ports					
Link Status	Link Up	Link Up		-				
Speed Mode	10G Full	10G Full						
Tx Packet	0	0		0				
Tx Byte	0	0		0				
Tx Packet Rate	1	0		N/A				
Tx Line Rate	0.00	0.00		N/A				
Tx Utilization	0.00	0.00		N/A				
Rx Packet	0	2		2				
Rx Byte	0	192		192				
Rx Packet Rate	0	1		N/A				
Rx Line Rate	0.00	0.00		N/A				
Rx Utilization	0.00	0.00		N/A				
BERT Error	0	0		0				
CRC	0	U		0				
Tx Start Time	<u></u>	-		-				
Tx End Time - - - Note - - - o The BERT pattern used here is PRBS, and its number of elements is 2^31-1. - - o The packet length (in bytes) you input here must be divisible by 4 bytes(32 bits). - - o The MAC address you input here will be applies to the 64th stream of all streams generated by DApps-SG.								

A: 保存: この検査結果を保存

B: 消去: カウンターを0にリセット、新しいパケット生成の準備完了

- C: 開始:ボタンをクリックで、検査を開始する
- D: 停止: ボタンをクリックで、検査を終了する
- E: Transfer pairs: 送信ペアの選択 (A⇔B / A⇒B / B⇒A)
- F: Packet Length: パケット長(16の倍数長)
- G: Transmit mode: 送信モードの選択
- ① Continuous:パケットを連続して送信
- ② Packets Limit:指定した送信パケット数で送信
- ③ Time Mode:指定した送信時間(秒)で送信

H: DA: Destination(宛先)MACアドレス

I: SA: Source(送信元)MACアドレス

J: Utilization: ワイヤ速度通信のパーセンテージ(%)



K: Port A: ポートAのカウンター

L: Port B: ポートBのカウンター

M: Total: 2 Ports: ポートA/B 合計2ポートのカウンター

3.5 フレーム編集

ユーザが生成したいストリームの内容やパターンを作るには、ユーティリティのフレーム編集機能で行えます。

ツールノ	(一の	SG A	ボタンやァ	†ペレ −ミ	/ヨンメニ	ユーの	ファイル (設定) ボー 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小	統計 Tool Language ートAストリーム出力 ートBストリーム出力 ート設定 ャプチャバッファー SB転送のフレームギャッ プション	, 1	から	らも同様	€に設定す	できます。
ポートA:	ポートA:マルチストリーム出力												
保存 読込 初期設定 一覧 Gap Calculator													
Tx レート Auto	Tx $ u \rightarrow h$ Auto Generated Tx Rate $ end{tabular}$												
ストリーム転送モード Continuous ▼													
Etwarm #	Select	Aline	Length	Frame	Rate	CRCT	Frame/Gap	Control	X -	TAG	Append	Error	Frame Data
Stream #	Stream	Alids	(w/o CRC)	Payload	PPS +	IFG (Byte)	IBG (Byte)	Frames	En	X-ID	CRC	Generation	Config
1		Base 1	500	n/a	5	65788961	12	5		n/a		IPCS Error	フレーム編集
関連する	パラメ	ータを	を設定後、	フレーム編	課 を	クリック	し、フ	レームの	内容を	:修正/	変更し	てくださ	しい。

3.5.1 概要

このウィンドウでは設定可能な全フレームを表示します。ユーザはユーザ指定ファイル(Etherrealや Wiresharkの*.pcap)を直接インポートする事もできます。

フレーム編集ダイ	דםל				
	r≓ A				
Overview	Link Layer Type	Layer 3 Header	Protocol Illustration		
Frame View	 None Ethernet II IPX PPPoE User Defined Tags None 	 None Pause IPv4 IPv6 ARP IPX Layer 4 Header None OSPF/IP	0x00 (0) 0 1 0x04 (4) DA 0x08 (8)	2 SA	3
	 VLAN Q-in-Q MPLS Transfer Protocol to UDF	 TCP/IP UDP/IP ICMP/IP ICMP/IP IGMP/IP 			•
	J			Apply	Cancel



3.5.1.1 インポート

A: 😅 をクリックし、PCからファイルをインポートする。

B: Protocol Illustration: これは生成されるパケット/フレームの構造を表します。この図はパケット/フレームの 設定内容で変更します。

3.5.2 フレームビュー

Frame Viewウィンドウはユーザが修正/変更したいフレームの構造を表示します。

Item Name A Ethernet 802.3 Ethernet 802.3 	Value B 00:22:A2:21:87:98 00:22:A2:21:87:A8 0x0000 0x0000	
Ethernet 802.3 Destination Source CLength LLC (Logical Link Control Protocol) 	00:22:A2:21:87:98 00:22:A2:21:87:A8 0x0000 0x0000	
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0. 00000000 00 22 A2 21 87 98 00 22 A2 21 8 000 00 <t< th=""><th>A 0B 0C 0D 0E 0F 0123456789ABCDEF 7 A8 00 00 00 00 *e!*e! 0 00 00 00 00 *e!*e! 0 00 00 00 00 0 00 00 00 00 0 00 00 00 00 0 00 00 00 00 0 00 00 00 00 D 0 00 00 00 00 D 0 00</th><th>E</th></t<>	A 0B 0C 0D 0E 0F 0123456789ABCDEF 7 A8 00 00 00 00 *e!*e! 0 00 00 00 00 *e!*e! 0 00 00 00 00 0 00 00 00 00 0 00 00 00 00 0 00 00 00 00 0 00 00 00 00 D 0 00 00 00 00 D 0 00	E
4	Apply	Cancel
	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0 00000000 00 22 A2 21 87 98 00 22 A2 21 8 0000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 1 0123456789ABCDEF 00000000 00 22 A2 21 87 A8 00 00 00 0 <td< td=""></td<>

- A: Item Name:ネットワークプロトコルの種類
- B: Value: プロトコルの種類の値
- C: + をクリックし、プロトコルタイプ内の項目を展開する
- D: 修正/変更フレーム/パケットの内容

3.5.3 リンクレイヤータイプ

生成するストリームのLink Layer Typeを表示





Link layer Type: リンクレイヤーはOSIの第7レイヤーの第2レイヤーにあたります。データリンクプロトコルはネットワークレイヤーからの要求に応じ、物理層へサービスリクエストを送信します。複数のオプションから選択できます。

3.5.3.1 Ethernet II

Ethernet II: LANで最も使用されているイーサネットプロトコル

	Ē		
Overview	Link Layer Type		
Ethernet II	None		
Frame View			
	O PPPoE		
	🔘 User Defined		
	MAC Address		
Overview	Destination Address:	00-22-A2-21-87-98	ブロードキャスト
Ethernet II	Source Address:	00-22-A2-21-87-A8	
Frame View	1		

ユーザは被検査デバイスのMACアドレスを設定できます。

Destination Address (DA相手先アドレス): デフォルト: FF:FF:FF:FF:FF:FF, はブロードキャストフレームで す。DA機能のバリエーションを使用するには、このMACアドレスを使用して開始します。 Source Address (SA送信元): デフォルト: 00:00:00:00:00:00, はこの装置自体のMACアドレスです。 SA機能のバリエーションを使用するには、このMACアドレスを使用して、開始します。

3.5.3.2 DA, SA 及び VIDのバリエーション

Stepを選択した場合DAやSAは変動します。

マルチストリーム出力 (Multi Stream Generation) DA及びSAのデフォルトは固定です。

New	
Numb	er of Streams 1
MAC	
DA	00-22-A2-A1-A0-00 Fixed Step + - 1
	Select Exchange Byte -:-:-:-:XX 💌
SA	00-22-A2-A1-B0-01 💿 Fixed Step 🔿 + 🔿 - 1
	Select Exchange Byte -:-:-:-:XX 💌



設定時に、ユーザがStepを選択し、指定の値を入力します。

MAC						
DA	00-22-A2-21-87-98	Sixed	Step 💿 +	© -	1	*
	Select Exchange Byte:	:-:-:-	: XX 🔻			
SA	00-22-A2-21-87-A8	© Fixed	Step 🔍 +	© -	1	*
	Select Exchange Byte:	:-:-:-	: XX 🔻			

3.5.3.3 IPX

IPX: Internetwork Packet Exchange (IPX) はOSIのネットワーク層のプロトコルIPX/SPXです。 IPX/SPXプロトコルは主にノーベルのNetWare Operating Systemで使用されているプロトコルです。



3.5.3.4 PPPoE

PPPoE: PPP over Ethernet (PPPoE)はPPPの機能をEthernet上で利用するためのプロトコルです。

PPPはシリアルのWAN回線やISDN接続の際によく使用されるプロトコルですが、これをLANにおいても利用できるようにしたのがPPPoEです。





3.5.3.5 User Defined

ユーザ定義の値を設定できます。

È	
Link Layer Type	
○ None	
 Ethernet II IPX PPPoE User Defined 	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0123456789ABCDEF
00000000 00 22 A2 21 87 9	(00 22 A2 21 87 A8 81 00 00 03 ."•!
	 └ink Layer Type None Ethernet II IPX PPPoE User Defined (保存 読込 挿入 消去 00 01 02 03 04 05 00000000 00 22 A2 21 87 98

3.5.4 Tags

Link Layer TypeでEthernet IIを選択したら、さらに追加のタグオプションが展開され、リストから選択します。

Link Layer Type
🔘 None
Ethernet II
◎ IPX
PPPoE
O User Defined
Tags
Tags None
Tags None VLAN
Tags None VLAN Q-in-Q
Tags None VLAN Q-in-Q MPLS



3.5.4.1 VLAN



バーチャルLAN、通常VLANは物理的な位置に関係なく、ブロードキャストドメインに接続されているホストのグループの一種です。

VLANで使用される最も多いプロトコルはIEEE802.1Qです。

IEEE 802.1Qは32ビットのフィールドをオリジナルフレームのMACアドレスとEthernetType/Lengthの項目の間 に追加します。VLANタグフィールは次の様な構成です。:



イーサネットフレーム内のVLAN Tag

VLANを設定するにはVALNタブをクリックします。

Overview Ethernet II	VLAN Tag Parameters(L1) User Priority CFI VID 0 • Reset • 0	<u>A</u> ¥	Tag VLAN L2
VLAN Frame View	VLAN Tag Parameters(L2) User Priority CFI VID 0 VID	A V	Tag
	VLAN Tag Parameters(L3) User Priority CFI VID 0 • Reset • 0	Å	

ユーザプライオリティ(又はCOS: Class of Service)及びVIDは最も一般的なパラメータです。



3.5.4.2 Q-in-Q

	i ≧
Overview	Link Layer Type
Ethernet II	🔘 None
O in O	Ethernet II
Q-In-Q	© IPX
Frame View	O PPPoE
	O User Defined
	Tags
	○ None
	© VLAN
	Q-in-Q
	MPLS

IEEE 802.1ad (Provider Bridges) はIEEE規格のIEEE 802.1Q-1998の改定版で、 Q-in-Q や Stacked VLANs とも呼ばれています。

Source MAC	EtherType/ Size PayLoad	CRC / FCS	Int
1 2 3 4 5 6	1 2 1 n	1 2 3 4 1	2 3 4 5
	n=46	-1500	
Source MAC	EtherType/ 802.1Q Tag Size	PayLoad	CRC / FCS
1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 1 2 1	n 1	2 3 4 1
	TPIB-0x8100 PCP/CFI/VID	n=46-150	0
Source MAC	802.1Q OuterTag / MetroTag / PE-VLAN 802.1Q Inner	Tag Size	PayLoad
1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 1 2 3	4 1 2 1 .	n 1
	TPID=0x9100 PCP/CFI/VID TPID=0x8100 PCP/ 9200/9300	CEIVID	n=46-1500

Q-in-Qを設定するにはQ-in-Qタブをクリックしてください。

Overview	S-Tag Ether Type User Priority CFI VID	
Ethernet II	88:A8 0 • Reset • 0	*
Q-in-Q	C-Tag	
Frame View	Ether Type User Priority CFI VID 81:00 0 Reset 0	* *



3.5.4.3 MPLS

	₽
Overview	Link Layer Type
Ethernet II	🔘 None
	Ethernet II
MPLS	© IPX
IPv4	O PPPoE
Frame View	O User Defined
	Tags
	None
	© VLAN
	O Q-in-Q
	MPLS

コンピュータネットワークや通信において、Multiprotocol Label Switching (MPLS)はデータの内容に関わらず、 高いパフォーマンスでのWide Area Network(WAN:広域ネットワーク網)のノード間でのデータ通信メカニズム の事を指します。MPLSはカプセル化されたデータのプロトコルに関わらず、ネットワーク上のノード間の"仮想リ ンク"を簡単に生成します。

ラベルが付いているMPLSヘッダーとパケットを合わせることで機能します。これをラベルスタックと言います。 各ラベルスタックには4つの項目が含まれます。

- ▶ 20ビットのラベル値
- QoS (Quality of Service) 優先およびECN(Explicit Congestion Notification)用の
 3ビットのトラヒッククラスフィールド
- 1ビットのスタックフラッグ。これが設定された場合は、現在のラベルがスタック内の最後だということを表しています。
- ▶ 8ビットのTTL(time to live)フィールド

このユーティリティ	により設定できます。
-----------	------------

Overview	Labels	MPLS Label	0	*
Ethernet II	Label #1	Experiential Use	0	×
MPLS		Time to Live	0	*
IPv4				
Frame View				



3.5.5 Layer 3ヘッダー

フレームのペイロード内で、レイヤ3ヘッダーは下記項目の設定が可能です。

Layer 3 Header
None O Pause
O IPv4
◎ IPv6
O ARP
◎ IPX

3.5.5.1 IPv4

	₽	
Overview	Link Layer Type	Layer 3 Header
Ethernet II	⊘ None	🔘 None 🔘 Pause
	Ethernet II	IPv4
IPv4	◎ IPX	◎ IPv6
Frame View	O PPPoE	C ARP
	O User Defined	◎ IPX

IPv4: Internet Protocol version 4 (IPv4)はインターネットプロトコル(IP)の4回目の改定です。 これは最も広ま った一般的なプロトコルです。IPヘッダーの構造は下図に示します。

bit offset	0–3	47	8–15	16–1B	19–31
0	Version	Header Iength	Differentiated Services		Total Length
32		Ident	ification	Flags Fragment Offset	
64	Time	to Live	Protocol	Header Checksum	
96	Source Address				
128	Destination Address				
160	Options				
160 or 192+	Data				

ユーティリティにはIPv4ヘッダーの構造にマッチしたユーザ設定可能なインターフェイスがあります。



Internet Protocol Add Destination Address	ress 192 .	168.1.0				
Source Address	192 .	168.0.0				
Α						
(TOS Bit 0-2) Precede	ence	000 - Routine	•	Identification	0	*
(TOS Bit 3) Delay		0 - Normal	•	Fragment	May Fragment	•
(TOS Bit 4) Throughp	ut	0 - Normal	•		Last Fragment	•
(TOS Bit 5) Reliability		0 - Normal	•	Fragment Offset (x8)	0	*
(TOS Bit 6) Cost		0 - Normal	•	Time to Live	64	*
(TOS Bit 7) Reserved		0	•	Protocol B	255 - Reserved	•

A: Differentiated Services (DS) は当初TOS (**Type of Services**)として定義されていました; この項目は現在 RF2474 Differentiated services (DiffServ) と定義され、RF3128の Explicit Congestion Notification (ECN)に より、IPv6とマッチ。

B: 最も一般的なプロトコルの番号は下記に表示: これらのプロトコルのユーティリティで詳細な設定が行えます。

- 1: Internet Control Message Protocol (ICMP)
- 2: Internet Group Management Protocol (IGMP)
- 6: Transmission Control Protocol (TCP)
- 17: User Datagram Protocol (UDP)

IPv6: このプロトコルは別途対応

3.5.5.2 ARP



ARP: Address Resolution Protocol (ARP) はIPやその他のネットワークレイヤーのアドレスが分かっている時の、 ホストのリンクレイヤー(ハードウェア)アドレスを探す手段です。ARPは主にIPアドレスをイーサネットMACアド レスに変換する際に使用します。



ARPヘッダーの構造は下図の通り:

bit offset	0 - 7	8 - 15	16 - 31		
0	Hardware	type (HTYPE)	Protocol type (PTYPE)		
32	Hardware length (HLEN)	Protocol length (PLEN)	Operation (OPER)		
64		Sender hardware addre	ess (SHA) (first 32 bits)		
96	Sender hardware add	dress (SHA) (last 16 bits)	Sender protocol address (SPA) (first 16 bits)		
128	Sender protocol add	lress (SPA) (last 16 bits)	Target hardware address (THA) (first 16 bits)		
160		Target hardware addre	ess (THA) (last 32 bits)		
192		Target protocol	l address (TPA)		

ユーティリティにはARPヘッダーの構造にマッチしたユーザ設定可能なインターフェイスがあります。

Hardware Type	1 - Ethernet 🔹	í	
Protocol Type	08:00	Sender Hardware Address	00-22-A2-A0-B0-00
Uprduces Address Length	6	Sender Protocol Address	192.168.0.0
Hardware Address Length	•	Target Hardware Address	00-22-A2-A1-A0-00
Protocol Address Length	4	Target Protocol Address	192 168 1 0
Operation	1 - ARP Request 👻	Target Protocol Address	152.100.1.0

3.5.5.3 IPX



Novell社のNetWareのプロトコル・スタックの一部。ノードアドレスがNICに振られたMACアドレスをそのまま利用するため、アドレス解決が必要ありません。



ユーティリティにはIPXヘッダーの構造にマッチしたユーザ設定可能なインターフェイスがあります。

IPX Parameters	
Length	48
Transport Control	0
Туре	4
Destination Network	0.0.0.0
Destination Node	00:00:00:00:00:00
Source Network	0.0.0.0
Source Node	00:00:00:00:00:00

3.5.5.4 Pause

	₽	
Overview	Link Layer Type	Layer 3 Header
Ethernet II	🔿 None	None OPause
Pause	Ethernet II	◎ IPv4
	© IPX	◎ IPv6
Frame View	O PPPoE	C ARP
	🔘 User Defined	◎ IPX

Pause: PAUSEはIEEE802.3xで定義される全二重(フルデュプレックス)イーサネットリンクセグメントのフローコントロールのメカニズムですで、PAUSEコマンドを実行するためにMACコントロールフレームを使用します。

	MAC Address	
Overview A	Destination Address:	01-80-C2-00-00-01
Ethernet II	Source Address:	00-22-A2-21-87-A8
Pause	Pause Quanta	
Frame View	Type: 88:08	B Opcode: 00:01
C	Pause: 32767	

A: Destination Address(相手先アドレス): 01:80:C2:00:00:01. この特定のアドレスはポーズフレーム使用の 為に予約されています。

- B: Opcode: PAUSE用のMAC コントロール opcodeは00:01 (16進数: 0X0001)
- C: PAUSEフレーム は2バイトの符号なし整数(0~65535)の形式で要求されるPause時間を含みます。



3.5.6 Layer 4 Header

フレームのペイロードで、IPv4が選択された場合:

Layer 3 H	leader
None	Pause
IPv4	
◎ IPv6	
O ARP	
© IPX	

Layer 4ヘッダーが次のように設定できます。

Layer 4 He	ader
None	OSPF/IP
TCP/IP	© RIP/IP
O UDP/IP	RSVP/IP
◎ ICMP/IP	◎ ICMPv6
◎ IGMP/IP	

3.5.6.1 TCP/IP



The Transmission Control Protocol (TCP) はインターネットプロトコルにおいてコアなプロトコルの一つです。 TCPセグメントの構造は下記の通り: TCPヘッダーはIPヘッダーの160ビット後に開始します。



TCP Header

Bit offset	0–3	4–7		8–15 16–31						16–31
0	Source port Destination port							Destination port		
32		Sequence number								
64		Acknowledgment number								
96	Data offset Reserved CWR ECE URG ACK PSH RST SYN FIN Window Size						Window Size			
128	Checksum Urgent pointer									
160	Options (optional)									
160/192+		Data								

Flags (8 bits) (別名 Control bits) - は8 1-ビットフラッグが含まれます

・ CWR (1 bit) - Congestion Window Reduced (CWR) フラッグはECEフラッグセット(RFC3168 により ヘッダーに追加)付のTCPセグメントを受信した事をホストに通知することで設定できます。

- ・ ECE (ECN-Echo) (1 bit) -3-way ハンドシェイク(RFC3168 によりヘッダーに追加)時にTCP peer は ECN が可能という意味
- ・ URG (1 bit) URGent pointer項が重要
- ・ ACK (1 bit) ACKnowledgment項 が重要
- ・ PSH (1 bit) プッシュ機能
- ・ ST (1 bit) 接続リセット
- ・ SYN (1 bit) -同期したシーケンス数
- ・ FIN (1 bit) -送信者からこれ以上のデータは無い

TCPセグメントに合わせたユーザ設定可能なユーティリティは下記の通り:

TCP Paramters			
Source Port	00:00	Flags	
Destination Port	00:50	Urgent Pointer Valid	Reset Connection Synchronize Sequence
Sequence Number	00:00:00:00	Push Function	No More Data From Sender
Acknowledgement Number	00:00:00:00		
Header Length (x4)	5		
Window	08:71		
Checksum	Correct 👻		
Urgent Pointer	00:01		



3.5.6.2 UDP/IP

Overview	Link Layer Type	Layer 3 He	ader
Ethernet II	O None	🔿 None 🌘) Pause
	Ethernet II	IPv4	
IPv4	© IPX	© IPv6	
UDP/IP	O PPPoE	C ARP	
Frame View	O User Defined	© IPX	
	Tags	Layer 4 He	ader
	None	🔘 None	OSPF/IF
	O VLAN	○ TCP/IP	◎ RIP/IP
	🔘 Q-in-Q	ODP/IP	O RSVP/IF
	MPLS	O ICMP/IP	C ICMPv6
		IGMP/IP	

UDP/IP

User Datagram Protocol (UDP) はインターネットプロトコルにおいてコアなネットワークプロトコルです。UDPの構造は次の通り: UDPはIPヘッダーの160ビットに後から開始します。

bits	0 - 15	16 - 31	
0	Source Port	Destination Por	
32	Length	Checksum	
64	C)ata	

UDPセグメントの構成に合わせたユーザ設定可能なインターフェイスのユーティリティ:

	UDP Paramters	
Overview	Source Port	00:00
Ethernet II	Destination Port	00:00
IPv4	Length	26
UDP/IP	Checksum	Correct 🔹
Frame View		



3.5.6.3 ICMP/IP

Overview	Link Layer Type	Layer 3 He	ader		
Ethernet II	O None	🔘 None 🌘) Pause		
	Ethernet II	IPv4	IPv4		
IPv4	O IPX	◎ IPv6			
ICMP/IP	PPPoE	C ARP	ARP		
Frame View	O User Defined	© IPX			
	Tags	Layer 4 He	ader		
	None	O None	OSPF/IP		
	O VLAN	─ TCP/IP	◎ RIP/IP		
	O Q-in-Q	O UDP/IP	O RSVP/IP		
	MPLS	ICMP/IP	◎ ICMPv6		
		◎ IGMP/IP			

ICMP/IP

Internet Control Message Protocol (ICMP)もインターネットプロトコルにおいてコアなプロトコルです。ICMP セグメントは次の通り: ICMPヘッダーはIPヘッダーの160ビット後から開始します。

Bits	160-167	168-175	176-183	184-191	
160	Туре	Code	Checksum		
192	1(D	Sequ	ence	

ICMPセグメントの構造に合わせたユーザ設定可能なユーティリティ

	ICMP Paran	nters	
Overview	Туре	0 - Echo Reply	•
Ethernet II	Code	00	
IPv4	ID	0	*
ICMP/IP	Sequence	0	*
Frame View			



3.5.6.4 IGMP/IP

Overview	Link Layer Type	Layer 3 Header		
Ethernet II	None	O None O Pause		
Lenemee II	Ethernet II	IPv4		
IPv4	© IPX	O IPv6		
IGMP/IP	O PPPoE	○ ARP○ IPX		
Frame View	O User Defined			
	Tags	Layer 4 Header		
	None	None OSPF/IF		
	O VLAN	○ TCP/IP ○ RIP/IP		
	🔘 Q-in-Q	O UDP/IP O RSVP/IF		
	MPLS	© ICMP/IP		
	Processing and	IGMP/IP		

IGMP/IP

Internet Group Management Protocol (IGMP)は通信プロトコルで、インターネットプロトコルのマルチキャストグループを管理するために使用されます。

IGMPセグメントの構造は下記の通り: IGMPヘッダーはIPヘッダーの160ビット後から開始します。

+	Bits 0 - 7	8 - 15	8 - 15 16 - 23				
0	Туре	Max Resp Time	x Resp Time Checksum				
32	Group Address						

IGPセグメントに合わせたユーザ設定可能なインターフェイスユーティリティがあります。

	IGMP Paramters		
Overview	Version	2	•
Ethernet II	Туре	Group Membership Query	-
IPv4	Max Response Time	8	
IGMP/IP	Group Address	0.0.0.0	
Frame View	Other Setting		
	Get Source IP Cha	ange Group Address	



4. DApps-SG を使ったNuDOGシリーズの使用方法

被検査デバイスをテストする方法を解説します。

4.1 USBポートからの管理

NuDOGシリーズはこの装置を管理するためのGUIユーティリティソフトウェアに対応しています。オペレータやユ ーザはUSBポートを経由して、Windowsのユーザインターフェイスからこの装置にアクセスし、システムのアップ グレードを行ったりでき、スタティックカウンターの収集なども可能です。

	NuDOG シリーズアプリケーションソフトウェアにおけるシステムの必須条件						
	Windows XP Windows Vista						
CPU	800MHz CPU	1.6 GHz, 32 bits (x86) CPU					
RAM	256MB RAM	1GB RAM					
HDD	20MB以上	20MB 以上					

mini-USBコネクタ付きUSBケーブルはパッケージに同梱されています。無くても量販店で購入できます。オス型のUSBコネクタがメス型のMini-USBコネクタが両端に一つずつ付いているものが一般的な工業用規格です。

4.1.1 ドライバのインストール

USB接続を実行するためにはNuDOGシリーズのドライバをインストールする必要があります。

ドライバをインストールする手順は下記の通り:

- 1. 装置の電源を入れる
- 2. USBケーブルを使ってPCとNuDOGシリーズを接続





3.新しいUSB装置が発見されましたというプロンプト画面が表示され、ドライバをインストールします。 手動でドライバの場所を指示します:例:**¥NuDOG-301driver** Windows画面に従ってインストールします。

4. ドライバが正しくインストールされたら、画面右下のWindowsのタスクバーの¹⁰をクリックすると、 NuDOG-801又はNuDOG-301又はNuDOG-101デバイスと表示されます。



4.2 ハードウェア接続

この装置を使用する為に、被検査デバイスを下記のように接続してください。



NuDOGシリーズはテストストリームを被検査デバイスに送信することができ、被検査デバイスからの受信を分析 できます。

4.3 DApps-SG の操作方法

4.3.1被検査デバイス(DUT) ヘテストストリームを生成

テストストリームを生成するには、ユーザはテストストリームのパターンと内容を設定する必要があります。

SGA をクリックするとシステムが表示されます:

ポートA:マルチストリーム出力

小一下 4	A: Y//7	アストリ)- <u>4</u> 0	1/)											
保存	☞ 読込 初	図 期設定	■〕 一覧	Gap Calculator											
Tx レート (Auto Gener	ated Tx	Rate 🔻												
ストリーム転	送モード Co	ntinuous	; •												
	" Sele	ct .		Length	Frame	Rate		CRCT	x Frame/Gap C	ontrol	X-	TAG	Append	Error	Frame Data
Stream	# Strea	am f	uias	(w/o CRC)	Payload	PPS	•	IFG (Byte)	IBG (Byte)	Frames	En	X-ID	CRC	Generation	Config
1	V	Ba	ase 1	60	n/a	15476		2805	12	15476		n/a		No Error	コレーノ行生



生成したいストリーム欄を選んでください。1~64個までストリームを生成できます。

Stream #	Select Stream	Alias	Length (w/o CRC)		
1		Base 1	500		
2		Base 2	1400		

Lengthのグリッドをダブルクリックしてください。

ランダムまたはShort-Longを選ぶか、直接長さを入力しLengthを変えることができます。

Length (w/o CRC)			
500	-		
500			
Random Short-Long			

単位を選びパケットのパラメータを入力してください。

PPS: パケット/秒 1秒間に発生するパケット数 Utilization: % Wirespeedのパーセンテージ Line Rate: Mbyte/秒 bps

-	Packet per Second:	PPS
	Utilization:	%
	Line Rate:	Mbps

ユーザーのニーズがあればチェックすることでX-TAGを起動

X-TAG				
En	X-ID			
V	1			

フレーム編集をクリックするとストリームパケットのパターンを編集できます。

全てのフレーム編集を使用する方法については3.5のフレーム編集を参照してください。

Straam #	Select Alias		Length	Frame	Rate	
Stream #	Stream	Alids	(w/o CRC)	Payload	PPS +	
1		Base 1	500	n/a	5	
2	V	Base 2	1400	n/a	5	

Apply をクリックし適用します。



4.3.1.1 テストストリームの出力開始

全ての設定を入力後 ツールバーのCounterをクリックしてください。

**				2 2		2
再接続	Counter	TxSC	USC	SG A SG B	Cap,C A Cap	,C B

Counter Window								
Counter Panel								
	ポー	ŀΑ	ポートв	合計: 2ポート	操作			
Link Status	Link	Up	Link Up					
Speed mode	10G 1	Full	10G Full		全ホート			
Tx Packet		0	(0 0	転送 🔳 🖻 💷			
Tx Byte		0	(0 0	キャプチャ 🔳 🗅			
Tx Packets Rate		1	() N/A				
Tx Line Rate(Mbps)		0.00	0.00) N/A	ポートA			
Tx Utilization(%)		0.00	0.00) N/A				
Rx Packet	0		1,713	3 1,713				
Rx Byte		0	109,696	5 109,696	47777 🔳 🖻			
Rx Packets Rate		0	1	L N/A	# kB			
Rx Line Rate(Mbps)		0.00	0.00) N/A				
Rx Utilization(%)	0.00		0.00) N/A	転送 📕 ⊵ 💷 📗			
+ Collision		-	-		キャプチャ 🔳 📐			
+ Error & Loss Packet		-	-	-				
Packet Size Statistics		-						
Layer2 Packet Counts		-	-					
INetwork Layer	-			-				
T SUFK		-	-					
A-1AG Packet		0	l	U				
Ta End Time	Ix Start Lime							
First Ferrer Time		-	-					
Last Error Time		-						
Last Error 1 me		-		-				

より多くの詳細を操作するにはオペレーションボタンの各制御ボタンをクリックして

ください。



USBポート経由でPCへ入って来るパケット/フレームに、キャプチャ構成を必要とする場合

ツールバーの Cap, CA をクリックしてください。キャプチャ構成が表示されます。

Protocol	SDFR	Result		
全パケットキャプチャ				
MAC	ネットワーク	,		プロトコル
Broadcast	Ethern	et-II 🔲 BPI	DU	TCP
Multicast	ARP	No	ne IPv4	UDP
Unicast	IPv4	IPv	4 with extension header	FTP
VLAN	IPv6	IPv	4 checksum error	RTP
CRC error	IPX			OSPF
Over Size	ICMP			RSVP
Under 64 bytes	IGMP			
Pause packet	SNAP			
X-Tag				
パケット長フィルタ(CR	cඅත)			
Eiter les eth (D. t.	Icupo (- 52	*	

ユーザは、プロトコルのキャプチャ構成を設定することができます。



キャプチャバッファウインドウをクリック



a					
111177 (23714	но				Zent Box Stat Cative Top Cative
-	Summary	Lenth(add CRC)	DA.	SA.	Frane Data
1	HIT	64		03 80 00 00 88 80	#1 60 00 HE 28 00 45 00 00 14 60 00 00 08 40 FF 74 BC 0
2	HIT	64	FT FT FT FT FT IT	03 00 00 00 10 00	#1 60 00 #4 58 00 45 88 00 14 88 00 38 88 40 FF 75 KC 0
3	HET	64	FT ST IT IT IT IF	03 88 00 08 88.00	81 EO 00 88 88 00 45 80 00 14 ED 00 00 08 40 PF 79 BC 0
4	HIT	64	FT FT FT FT FT IT	03 88 00 68 88 80	81 60 00 38 86 00 45 80 00 14 88 60 08 88 40 FF 79 EC 0
3	HET	64	77 17 17 17 17 17	03 88 00 88 88 00	81 60 00 88 88 00 45 80 00 14 80 60 08 88 40 FP 79 RC 0
	HIT	64	77 77 77 77 77 77 77	03 80 00 88 50	#1 60 00 HE ES 00 45 ED 00 14 ED 00 00 08 40 FF 78 EC 0
1	HET	64	FT IT IT IT IT IT	03 80 00 08 80 00	85 60:00 HE 00:00 45 00:00 14 ED 00:00 08 80 PF 79 EC 00
	HET	64	FT FT FT FT FT FT	03 00 00 00 10.00	81 60 00 88 86 00 45 80 00 14 80 00 98 86 40 FF 79 EC O
	HET	64	តតាតត្តា	03 88 00 08 88 80	81 60 00 34 56 00 45 50 00 14 65 50 96 58 40 FF 75 8C 0
30	HET	64	FT TT TT FT TT IF	93 88 00 08 88 80	\$1 60.00 BE 86 00 45 80 00 14 80 00 00 08 40 FF 75 EC 0
18	HET	64	11 11 11 11 11 11 11	01 01 00 00 00 00 00	E1 CO 00 31 16 00 41 00 CO 14 E0 CO 30 08 40 FF 75 EC 0
•	1				
Summary		- Den Kare		Value	
CRC Deer Algewent Erer Debbie Froy P. Oachum Deer P. Chachum Deer P. Sagment P. Sagment P. Sagment P. Sagment Deb Top		B Street	3 Inter- MAX Isai Jucal Area Network Isaitz P It IP, Internet Protocol Comerx	Photostarup anam Code colocidade Cade 30 Cade	Deliceded 37 FF 77 FF 77 FF 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
P		* 4 ministration	the second s		

キャプチャ結果はキャプチャバッファウインドウに表示されます。

4.3.3 キャプチャパケットその他のカウンター表示

コントロールパネルツールバー上からSDFRタブをクリックしキャプチャカウ

ンターを見ることができます。

→+				881	82	8
-	<u> </u>			20 20	16 1 1	64
再接続	Counter	TxSC	USC	SG A SG B	Cap,C A	Cap,C B

± SDFR(Self Discover Filtering Rules) タブの+をクリックし展開します。

+をクリックするとSDFRを展開し詳細カウンターが確認できます。

他のイベントのカウンターを見ることができます。

SDFR(Self Discover Filtering Rules)	-	-	÷
- SDFR DA	3,900	1,950	5,850
- SDFR SA	0	0	0
- SDFR VID	1,950	3,900	5,850
- SDFR Q-in-Q	0	0	0
- SDFR MPLS	0	0	0
- SDFR Source IP Addr.	0	0	0
- SDFR Destination IP Addr.	0	0	0
- SDFR Destination Port	0	0	0
L- SDFR Source Port	0	0	0